TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφέ οξείδωσης μαύρου χαλκού

BLACK VERDIGRIS • REDOX KC.04 • CROMAS



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διακοσμητικό εφέ φυσικής οξείδωσης μαύρου χαλκού, με ιδιαίτερη υφή.

ΧΡΗΣΗ
Εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλο σύστημα προστασίας X-COLOR.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Διακοσμητικό σύστημα νερού που αναπαράγει την όψη φυσικής οξείδωσης μαύρου χαλκού. Για τοίχους, γυψοσανίδες, έπιπλα και συμβατές επιφάνειες. Εσωτερική και εξωτερική χρήση με κατάλληλη τελική προστασία X-COLOR.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	REDOX KC.04 – έτοιμη προς χρήση
Απόδοση βάσης	4–5 m²/kg συνολικά για δύο στρώσεις
Εφαρμογή	Κοντότριχο ρολό / 2 στρώσεις βάσης
Απόδοση OX20	4–5 m²/kg σε δύο στρώσεις
Σταθεροποιητής	TR73 / μία στρώση
Πριν από το βερνίκι	Τουλάχιστον 24 ώρες μετά το TR73
Θερμοκρασία εφαρμογής	16–25°C (χώρος και υπόστρωμα)
Αποθήκευση REDOX	10–35°C, 6 μήνες από την παράδοση

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρό, σταθερό και απολιπασμένο υπόστρωμα. Σε ακατέργαστη γυψοσανίδα ή τσιμέντο προηγείται κατάλληλο στεγανωτικό νερού.

Τοίχος / γυψοσανίδα	AQ075
Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366 WHITE – εποξειδικό
Συμβατό πλαστικό	SV366 WHITE – έλεγχος πρόσφυσης
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Δεν εφαρμόζεται AQ075 πάνω στα SV366 ή POLIFOND. Ακολουθήστε τα αντίστοιχα TDS και ελέγξτε τη συμβατότητα του πλήρους συστήματος.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

BLACK VERDIGRIS

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
AQ075	—	30–40% νερό
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% διαλ. πολυουρεθάνης
REDOX KC.04 / OX20 / TR73	—	Χωρίς αραίωση
TM108	—	5–10% νερό εάν απαιτείται
TM205	15% HQ53	10–20% νερό
SV056AD01	30% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα

AQ075: δύο στρώσεις με κοντό ρολό, 4 ώρες μεταξύ τους και τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη βάση, σύμφωνα με το αρχικό TDS. Για τα άλλα αστάρια ακολουθήστε τα αντίστοιχα TDS.

02 Βάση REDOX KC.04

Δύο ομοιόμορφες στρώσεις με κοντότριχο ρολό, χωρίς αραίωση. Αναμονή 2–3 ώρες μεταξύ στρώσεων. Αποφύγετε υπερβολικό πάχος και επικαλύψεις.

03 Ενεργοποίηση με OX20

Μετά το στέγνωμα της βάσης, ανακινήστε το OX20 και εφαρμόστε μία υγρή, ομοιόμορφη στρώση με νέο ρολό. Προαιρετικά δεύτερη για εντονότερη οξείδωση.

04 Ανάπτυξη οξείδωσης

Αφήστε να στεγνώσει πλήρως, συνήθως μέχρι την επόμενη ημέρα. Αποφύγετε άμεσο ήλιο και έντονα ρεύματα αέρα.

05 Σταθεροποίηση με TR73

Μία ομοιόμορφη στρώση χωρίς αραίωση. Αναμονή τουλάχιστον 24 ωρών πριν το βερνίκι.

06 Τελική προστασία

TM108 για τοίχους εσωτερικά, TM205 για αυξημένη αντοχή και εξωτερικά, SV056AD01 για έπιπλα και συμβατές επιφάνειες. Στέγνωμα τουλάχιστον 24 ώρες. Εξωτερικά απαιτείται κατάλληλο βερνίκι.

06 / Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε γάντια, γυαλιά και τα ΜΑΠ του SDS. Οι χρόνοι εξαρτώνται από θερμοκρασία, υγρασία και υπόστρωμα. Για ιδιαίτερες επιφάνειες επικοινωνήστε με την X-COLOR. Το TR73 και η εξωτερική χρήση αποτελούν προδιαγραφές X-COLOR· απαιτείται έλεγχος συμβατότητας.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη

+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

Facebook