TECHNICAL DATA SHEET / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιριδίζον πολυχρωματικό εφέ

AURORA • IRIDESCENT MULTICOLOR EFFECT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταλλική επίστρωση δύο συστατικών με εναλλαγές αποχρώσεων ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης και τον φωτισμό.

ΧΡΗΣΗ
Εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλη τελική προστασία.

01 / Ιδιότητες & εφαρμογές

Διακοσμητικό ιριδίζον φινίρισμα για έπιπλα, αντικείμενα, μεταλλικές κατασκευές και συμβατές αρχιτεκτονικές επιφάνειες.

02 / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προϊόν	AURORA – δύο συστατικών
Απόδοση	5 m²/kg
Εφαρμογή	Πιστόλι βαφής / μία σταυρωτή στρώση
Μπεκ	1,5–1,8 mm
Καταλύτης	10% SIN802
Αραίωση	30% διαλυτικό πολυουρεθάνης
Υπόβαθρο	Μαύρη λάκα 2K
Πριν από το βερνίκι	30–60 λεπτά, χωρίς τρίψιμο
Χρήση	Εσωτερική / εξωτερική με βερνίκι UV

03 / Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρό, σταθερό και απολιπασμένο υπόστρωμα. Επιλέγουμε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με την επιφάνεια.

Μέταλλο εσωτερικά / εξωτερικά	SV366 WHITE – εποξειδικό
Συμβατό πλαστικό	SV366 WHITE – έλεγχος πρόσφυσης
Ξύλο / MDF εσωτερικά	POLIFOND 33E WHITE

Ακολουθήστε τα αντίστοιχα TDS των ασταριών και ελέγξτε τη συμβατότητα του πλήρους συστήματος.

TECHNICAL DATA SHEET / ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

AURORA – IRIDESCENT MULTICOLOR

04 / Ανάμειξη & αραιώσεις

Υλικό	Καταλύτης	Αραίωση
SV366 WHITE	20% EP720	40% DN500
POLIFOND 33E WHITE	50% B-33	30% διαλ. πολυουρεθάνης
Μαύρη λάκα 2K	50% B-72 N.I.	30% διαλ. πολυουρεθάνης
AURORA	10% SIN802	30% διαλ. πολυουρεθάνης
SV056AD01 MATT	30% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης
SV337AC05 UV2 GLOSS	50% SIN40	40% διαλ. πολυουρεθάνης

Όλες οι αναλογίες είναι κατά βάρος, επί του βασικού υλικού.

05 / Εφαρμογή βήμα προς βήμα

01 Προετοιμασία & αστάρωμα
Εφαρμόζουμε το κατάλληλο αστάρι και αφήνουμε να στεγνώσει σύμφωνα με το αντίστοιχο TDS.

02 Τρίψιμο ασταριού
Τρίβουμε το στεγνό αστάρι και απομακρύνουμε τη σκόνη.

03 Μαύρη λάκα 2K
Εφαρμόζουμε τη μαύρη λάκα και αφήνουμε 1–2 ώρες. Δεν τρίβουμε πριν το AURORA.

04 Εφαρμογή AURORA
Αναδεύουμε, προσθέτουμε 10% SIN802 και 30% διαλυτικό πολυουρεθάνης. Ψεκάζουμε μία ομοιόμορφη σταυρωτή στρώση.

05 Τελική προστασία
Μετά από 30–60 λεπτά εφαρμόζουμε βερνίκι χωρίς τρίψιμο. Εσωτερικά προαιρετικό ματ ή γυαλιστερό. Εξωτερικά υποχρεωτικά SV337AC05 UV2. Στέγνωμα βερνικιού τουλάχιστον 24 ώρες.

06 / Παρατηρήσεις

Οι χρόνοι εξαρτώνται από θερμοκρασία, υγρασία και πάχος εφαρμογής. Για ιδιαίτερες επιφάνειες ή άλλα υποστρώματα επικοινωνήστε με την X-COLOR. Ελέγξτε τη συμβατότητα με δοκιμή εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα ΜΑΠ και ακολουθήστε τα SDS.

Επικοινωνία & τεχνική υποστήριξη
+30 27520 22805 | info@x-color.gr | www.x-color.gr

Facebook Βίντεο εφαρμογής